

UFOX HK 2 ILMANKOSTUTTIMEN TOIMINNAN TARKISTUS

Ufox HK-2 ilmankostuttimen toimintakunto- ja –teho voidaan tarkistaa seuraavasti, kohtien 1-11 tarkistukset voidaan tehdä tyhjällä laitteella, ilman vettä:

1. Kirjaa laitteen sarjanumero talteen, se on laitteen pohjaan merkitty kuusinumeroinen luku. Ilmoita sarjanumero huollolle/valmistajalle mahdollisissa yhteydenotoissa.
2. Käännä kannen lukitsimia ulospäin ja poista kansi kansi ylös nostaan.
3. Aseta käyttökytkin 0-asentoon.
4. Aseta laite tukevalle alustalle ja laita pistotulppa maadoitettuun 230V pistorasiaan.
5. Aseta käyttökytkin 1-asentoon ja katso syttyykö kytkimeen valo. Mikäli valo syttyy, siirry suoraan kohtaan 8.
6. Vie käsi lähelle vastusta ja tarkasta alkaako vastus säteillä lämpöä. Älä kuitenkaan koske vastukseen, se voi kuumentua polttavan kuumaksi. Kytkin on vaihdettava mikäli vastus lämpenee ja merkkivalo ei pala.
7. Paina voimakkaasti START-kytkintä alaspäin, tarvittaessa jopa 3..5 kg painoa vastaavalla voimalla kunnes kytkimen valo syttyy. Mikäli valo ei syty siirry kohtaan 10.
8. Jos merkkivalo syttyy vie käsi lähelle vastusta ja tarkasta alkaako vastus säteillä lämpöä. Älä kuitenkaan koske vastukseen, se voi kuumentua polttavan kuumaksi. Seuraa vastuksen lämpenemistä, oikein toimiessaan laite kytkeytyy pois päältä 2...4 minuutin kuluttua ja vastus alkaa jäähtyä.
9. Mikäli valo palaa, mutta laitteen vastus ei lämpene, on laite tarkastettava valtuutetun Allaway-huollon toimesta.
10. Laite on tarkastettava valtuutetun Allaway-huollon toimesta jos se ei kytkeydy päälle START-kytkimestä painamalla kun kytkin on 1-asennossa ja pistotulppa on liitetty maadoitettuun, 230V pistorasiaan.
11. Oikein toimiva laite voidaan kytkeä uudelleen päälle START-kytkimestä, kun se on ensin jäähtynyt 10..15 minuuttia.

Laitteen höyrystysteho voidaan tarkistaa parhaiten laitetta käyttämällä. Kun laite täytetään kuumalla, 55-65°C vedellä kostutus alkaa melko nopeasti. Laitteesta höyrystyvän veden määrä on 0,1-0,15 kg (1-1,5 dl), joskus jopa 0,18 kg (1,8 dl) tunnissa. Laitteen tehon vaihtelu johtuu sähköverkon jännitteen vaihtelusta, Suomessa nimellisjännite on 230 V ja jännitteen sallittu vaihteluväli on -10 / +6 % (207...243 V). Yhden Ufox HK 2-ilmankostuttimen teho riittää asunnoissa 20..50 neliömetrille, toimistoissa alle 20 m². Huomioi, että ilmanvaihto levittää kosteutta huoneiden välillä ja mitoitusperusteena ei välttämättä voi pitää yksittäistä huonetta.

Kaikki laitteen korjaukset tulee suorittaa valtuutetun Allaway-huoltoliikkeen toimesta. Ufox HK 2 ilmankostuttimella on yhden vuoden takuu ostopäivästä yleisesti kodintekniikka-alalla käytettävien TE-2002 takuehtojen mukaisesti. Ohjeiden vastaisesta käytöstä ja puhdistuksesta sekä kulumisesta ja mekaanisista vaurioista valmistaja ei vastaa.

Valtuutettujen Allaway-huoltoliikkeiden yhteystiedot löytyvät puhelinluettelojen Keltaisilta Sivuilta kohdata kodinkoneiden huoltoa, numeropalveluista (esim. 020202 ja 118) sekä Keltaisten Sivujen ja Allawayn internet-sivuilta.